정전 대비 요령

불편함을 덜기 위해 준비해 둔다
전기가 나가기 전에 미리 준비를 해두면 어느 정도 불편함을 덜 수 있다. 다음 사항은 몇가지 요령이다:

- 컴퓨터가 있다면 정전에 대비해 컴퓨터 작업을 항상 저장해 두는 것이 좋다.

- 모든 전기 제품, 특히 민감한 전자제품들은 전원을 끄고 플러그를 뽑아둔다. 전기가 들어왔다는 것을 알 수 있도록 전구 하나는 놔둔다.

- 되도록이면 냉장고와 냉장실 문은 닫아둔다. 냉장고 세팅을 가장 차거운 수준으로 맞추고 냉장고 문을 닫아둔다. 전기가 나가게 되면 음식이 더 오래동안 신선하게 유지될 것이다. 전기가 들어오면 냉동식품들이 얼만큼 해동되었나 모두 점검한다. 색이 변했거나 상한 냄새가 나는 음식은 처분한다. 만약 전기가 하루이상 나갔다면 아이스박스를 마련해서 필요한 약을 보관하고 차겁게 유지한다. 아이스박스에 냉동팩인 "파란 얼음"을 넣어 약을 차겁게 보관한다.

- 모터보호를 위해 추운 날씨에는 온도를 낮춘다.

- 난방을 위해 천연가스 레인지나 석탄을 태우지 않는다. 둘 다 위험한 가스를 방출한다. 만약 벽난로나 석유 난로를 사용하면 환기가 되도록 창문을 연다. 그렇지 않으면 일산화탄소 중독으로 생명이 위험해진다.

- 전기펌프가 있는 우물과 같이 전기를 써서 물을 사용하고 있다면 이틀 간 쓸 수 있는 충분한 물을 준비해 둔다. 식구 한사람 당 적어도 하루에 1 갤론의 물이 식수와 요리에 필요하다.

- 차고 자동 문개폐기가 있다면 수동으로 작동하는 방법을 알아둔다. (제품설명서를 참고하라)

- 손전등을 사용한다. 잘못 사용하면 화재를 일으키는 초를 사용하지 않는다.

- 생명에 치명적인 일산화탄소를 내뿜는 바베큐 연탄을 가지고 실내에서 요리하거나 음식을 데우지 않는다.

- 벽콘센트로 휴대용 보조 발전기를 접속하지 않는다. 발전기로 발전하는 전기는 가정 배선을 손상시키고 화재의 원인이 될 수 있다. 또한 유틸리티 시스템으로 들어가 유틸리티선 상의 대원들을 심각하게 부상을 입히거나 사망시킬 수 있다. 휴대용 발전기는 가스 발전기이며 항상 환기가 잘 되는 곳에 두어야 한다. 실내/실외, 지상 연결(3 견인식) 연장코드로 가정제품과 발전기를 연결한다.